

INDICE

MANUAL A - Línea 3015

3015 / 01 - Pág. 1

Marco ventana corrediza



3015 / 02 - Pág. 1

Zócalo y cabezal ventana corrediza



3015 / 03 - Pág. 1

Parante lateral ventana corrediza



3015 / 04 - Pág. 1


Parante central ventana corrediza



3015 / 24 - Pág. 1


Guía cortina






3015 / 01

Marco ventana corrediza
592 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3015 / 02

Zócalo y cabezal ventana corrediza
383 g/m
16 barras de 6.150 mm.




3015 / 03

Parante lateral ventana corrediza
398 g/m
12 barras de 6.150 mm.



3015 / 04

Parante central ventana corrediza
377 g/m
12 barras de 6.150 mm.



3015 / 24

Guía cortina
316 g/m
10 barras de 6.150 mm.